



Snabbmanual för elektroniskt kodlås INSYS CombiLock 200 Pro

Detta skåp levereras med ett elektroniskt kodlås, INSYS CombiLock 200 Pro. Nedan följer en kort användarbeskrivning.

Leveranskoden

Leveranskoden är 123456

Öppning av skåpet

Tryck användarnummer 0 sedan direkt koden (vid leverans 123456), vrid sedan knappsatsen ¼ varv medsols. Öppna dörren med vredet.

Låsning av skåpet

Stäng lådan och vrid tillbaka knappsatsen till upprätt läge. Knappsatsen måste stå i upprätt läge för att skåpet skall vara låst.

Byte av kod

Görs alltid med låset låst i upprätt läge och dörren öppen.

1. Tryck 0 och sedan befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456), det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *0*
3. Tryck befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456) och sedan *
4. Tryck ny 6-siffrig kod och sedan *
5. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan * igen

Klart, prova att nya koden fungerar genom att trycka 0 + nya koden.

Lägga in/ändra användarkod

1. Tryck 0 och sedan befintlig 6-siffrig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *1*
3. Tryck användarnummer sedan * (anv 1 = 1* , anv 9 = 9*)
4. Tryck 6-siffrig masterkod sedan *
5. Tryck ny 6-siffrig användarkod sedan *
6. Tryck nya 6-siffriga användarkoden sedan * igen

Klart, prova att nya koden fungerar

Vid ändring av redan programmerad användarkod tryck befintlig användarkod under punkt 1 och 4. Användaren öppnar sedan genom att trycka sitt användarnummer (1-9) och sedan sin 6-siffriga kod.

Ta bort användarkod

1. Tryck 0 och sedan befintlig 6-siffrig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *1*
3. Tryck användarnummer sedan * (anv 1 = 1* , anv 9 = 9*)
4. Tryck 6-siffriga masterkod sedan **
5. Tryck *



Programmera dubbelkommando (krav på 2 som öppnar)

1. Tryck 0 och sedan befintlig 6-siffrig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *2*
3. Tryck 6-siffrig masterkod sedan *
4. Tryck 1*

Dubbelkommando är nu aktiverat

Öppna med dubbelkommando

1. En användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod
2. Grön lampa lyser fast
3. Nästa användare trycker sitt användarnummer (0-9) + 6-siffrig kod
4. Låset kan öppnas

Programmering/ändring av tidsfördröjning

1. Tryck 0 och sedan befintlig 6-siffrig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *3*
3. Tryck 6-siffrig masterkod sedan *
4. Tryck antal minuter tidsfördröjning (01-99) sedan *
5. Tryck antal minuter öppningsbar tid (01-99) sedan *

Öppning med tidsfördröjning

1. Tryck kod
2. Vänta under tidsfördröjningen, låset signalerar och ger fast grönt sken
3. Tryck koden igen inom öppningsbara tiden
4. Vrid låset till öppet

Fel kod

Om man slår fel kod 4 gånger i rad spärras låset i 5 minuter innan man får 2 försök igen. Under spärrtiden blinkar låset var 10:e sekund.

Batteri

Låset drivs av 2 st AAA batterier. Använd fräscha alkaliska batterier. När batteriet börjar bli svagt signalerar låset med korta pip och blink vid öppning. Batteriet skall då bytas. Batteriet sitter under knappsatsen. Fäll ned knappsatsen genom att trycka ned spärren som sitter "kl 12" och fäll ned. Byt batterierna i batterihållaren. Fäll igen knappsatsen. När knappsatsen varit öppnas måste koden slås en gång för att aktivera låset igen. Sedan kan man öppna som vanligt.

Mer information

Vänligen besök www.stgeorge.se för mer information och kundservice.