



Snabbmanual för elektroniskt kodlås INSYS CombiLock 200 Simplex

Detta skåp levereras med ett elektroniskt kodlås, INSYS CombiLock 200 Simplex. Nedan följer en kort användarbeskrivning.

Leveranskoden

Leveranskoden är 123456

Öppning av skåpet

Tryck koden (vid leverans 123456), vrid sedan knappsatsen $\frac{1}{4}$ varv medsols.

Låsning av skåpet

Stäng lådan och vrid tillbaka knappsatsen till upprätt läge. Knappsatsen måste stå i upprätt läge för att skåpet skall vara låst.

Byte av kod

Görs alltid med låset låst i upprätt läge och dörren öppen.

1. Tryck befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456), det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *0*
3. Tryck befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456) och sedan *
4. Tryck ny 6-siffrig kod och sedan *
5. Tryck nya 6-siffriga koden och sedan * igen

Klart, prova att nya koden fungerar

Lägga in/ändra användarkod

1. Tryck befintlig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *1*
3. Tryck masterkod sedan *
4. Tryck ny 6-siffrig användarkod sedan *
5. Tryck nya 6-siffriga användarkoden sedan * igen

Klart, prova att nya koden fungerar

Ta bort användarkod

1. Tryck befintlig masterkod, det klickar till i låset
2. Tryck inom 10 sekunder *1*
3. Tryck masterkod sedan **

Programmering/ändring av tidsfördröjning

1. Tryck befintlig 6-siffrig kod (vid leverans 123456), det klickar till i låset
2. Tryck *3*
3. Tryck befintlig, 6-siffrig kod (vid leverans 123456)
4. Tryck *03* för tre minuters tidsfördröjning. Kan programmeras från en minut = 01 till 99 minuter = 99. För att ta bort tidsfördröjningen, tryck i stället 00 vid punkt 4.



St. GEORGE
Security Store



Fel kod

Om man slår fel kod 4 gånger i rad spärras låset i 5 minuter innan man får 2 försök igen. Under spärrtiden blinkar låset var 10:e sekund.

Batteri

Låset drivs av 2 st AAA batterier. Använd fräscha alkaliska batterier. När batteriet börjar bli svagt signalerar låset med korta pip och blink vid öppning. Batteriet skall då bytas. Batteriet sitter under knappsatsen. Fäll ned knappsatsen genom att trycka ned spärren som sitter "kl 12" och fäll ned. Byt batterierna i batterihållaren. Fäll igen knappsatsen. När knappsatsen varit öppnas måste koden slås en gång för att aktivera låset igen. Sedan kan man öppna som vanligt.

Mer information

Vänligen besök www.stgeorge.se för mer information och kundservice.