



(S)

83/80 O Cylinderbyte

1. Lossa och ta bort skruven
2. Avlägsna bottenplattan
3. Tag ur cylindern
4. Sätt i önskad cylinder
5. Montera bottenplattan
6. Sätt tillbaka och dra åt skruven

(GB)

83/80 O Cylinder Change

1. Loosen screw
2. Remove bottom plate
3. Take out cylinder
4. Insert cylinder
5. Re-assemble bottom plate
6. Tighten screw