

WHTiF battery box

a safe
way to
recycle
your
batteries

Bruksanvisning


Batteriboxen hjälper dig att återvinna och förvara dina förbrukade hushållsbatterier tryggt och brandsäkert tills du lämnar in dem för återvinning. Genom att återvinna batterier på bästa sätt bidrar du också till en mer hållbar miljö. Värdefulla material återvinns och du förhindrar att batterier kommer på avvägar, vilket kan förorena miljön och eventuellt orsaka bränder.

Tack för att du återvinner dina batterier!


1 Hur du laddar och laddar om din Batteribox med klistermärken

För att ge dig den bästa möjliga produkt och bekanta dig med BatteriBoxen så måste du först montera klistermärkena. Rullen med klistermärken finns inuti Batteriboxen. Vrid moturs för att öppna locket, ta bort rullen och sätt tillbaka locket.


- Använd ett mynt eller liknande som passar i skåran på baksidan av din Batteribox och bänd försiktigt locket uppåt, se **figur A**.
- Ta försiktigt bort det övre locket genom att lyfta det rakt upp.
- Om du laddar om din Batteribox, ta först bort den gamla kartongrullen.
- Dra ut ca 10 cm från rullen och ta bort de första 5 klistermärkena.
- Vi har konstruerat Batteriboxen så att du kan välja vilket fack du vill att klistermärkena ska komma ut ur, genom att föra skyddspapperet till den motsatta öppningen. Se **figur B** om du vill dra i skyddspapperet med vänster hand och **figur C** om du vill dra med höger hand.
- Lägg rullen på mittröret och rulla försiktigt upp eventuellt överskott.
- Dra försiktigt i skyddspapperet för att se om klistermärket blir korrekt avskilt från skyddspapperet på motsatt sida.
- Sätt tillbaka toppen genom att placera den rakt ner på dispensern, se till att skyddspapper är i linje med skåran i locket.
- Tryck försiktigt ner toppen tills den klickar på plats.
- Din Batteribox är nu redo att användas.



Figur A



Figur B



Figur C

2 Hur man beställer ytterligare klistermärken

Din Batteribox levereras förladdad med klistermärken, redo att användas. Vi rekommenderar att du alltid har minst en reservrulle med klistermärken, så att du lätt kan ladda om din Batteribox.


Om du får slut på klistermärken, kan du använda genomskinlig tejp tills du har beställt en ny rulle med klistermärken.

Kontakta din återförsäljare eller distributör för att beställa extra rullar med klistermärken.

3 Var ska Batteriboxen bäst placeras?

Vi har designat Batteriboxen för att vara en del av varje hem. Men på grund av batteriernas egenskaper finns det vissa saker du behöver vara medveten om när du bestämmer dig för var du placerar din Batteribox i ditt hem:

- Vi rekommenderar att du installerar brandvarnare i samma rum där du placerat Batteriboxen.
- Ha aldrig Batteriboxen i ett skåp, i en låda eller annat trångt utrymme, eftersom det kan begränsa dess funktion.
- Skulle det inträffa överhettning, rök eller lågor från batterierna i Batteriboxen är det viktigt att hålla ett säkert avstånd och att din brandvarnare reagerar på röken tidigt.
- Se till att Batteriboxen är placerad så att den har minst 35 cm av fritt utrymme över toppen av Batteriboxen.
- Placera aldrig Batteriboxen intill en vägg eller en vertikal yta, se till att det alltid finns minst 3 cm fritt utrymme runt batteriboxen.



Placera aldrig lättantändliga material i närheten av Batteriboxen, såsom pappershanddukar, servetter, dekorationer eller brandfarliga kemikalier som t.ex. handsprit, matolja, etc.



BatteriBoxen bör inte placeras i direkt solljus, eftersom temperaturen kan stiga inuti Batteriboxen, vilket också kan begränsa klistermärkenas funktion.



Förvara Batteriboxen utom räckhåll för små barn.

4 Hur man använder Batteriboxen

BatteriBoxen är konstruerad för att tryggt förvara dina förbrukade hushållsbatterier i den brandsäkra behållaren. Hushållsbatterier kallas också för primärbatterier och är inte uppladdningsbara. Uppladdningsbara batterier av samma typ, storlek och kapacitet som hushållsbatterier kan dock tejas och förvaras i Batteribox när de är förbrukade.



Använd inte Batteriboxen för icke-hushållsbatterier.

BatteriBoxen är inte utformad för att förvara utrustning med inbyggda batterier, specialbatterier, powerbanks, batteripacks byggda för att passa någon speciell utrustning så som telefoner, kameror, fjärrstyrda bilar, elverktyg eller andra specialanpassade batterier för elektronik.

Se avsnittet 9 Hur man återvinner andra typer av batterier.

5 Hur du tejpas dina hushållsbatterier


Din Batteribox kommer redo för användning, med klistermärken installerade.

Dra försiktigt i skyddspapperet och klistermärket som ska täcka batteriets poler kommer då ut ur den motsatta öppningen. Skyddspapperet kan återvinnas som papper.


Det finns tre huvudtyper av hushållsbatterier:



Cylindriska celler



Knappceller



9V block celler

Tejpa alltid batteriets poler, både den positiva + och den negativa –.

Om storleken på polen är för stor för att täckas med bara ett klistermärke, använd flera klistermärken så att hela polen täcks. På knappceller, använd klistermärken på båda sidorna. Om du får slut på klistermärken kan du använda genomskinlig tejp tills du har fått nya klistermärken.

Säkerhetstips: Om du öppnar ett nytt batteripaket och de batterier som du inte använder direkt har oskyddade poler, är det en bra idé att tejpa dessa innan du använder dem. Då förvarar de säkert genom att du förhindrar kortslutning.

6 Hur man öppnar batteriboxen

När båda polerna är tejpad och täckta, öppnar du batteriboxen genom att hålla i locket och vrida detta moturs – åt vänster. Lägg ner batteriet i behållaren och sätt tillbaka locket genom att vrida det medurs – åt höger, tills det skruvas fast.

7 Hur man tömmer batteriboxen

När batteriboxen är full till tre fjärdedelar, rekommenderar vi att du återvinner de förbrukade batterierna.

8 Var du kan återvinna dina hushållsbatterier




Du kan lämna dina förbrukade batterier till en återvinningsstation eller återvinningscentral. Antingen i separat insamlingskärl för batterier eller som farligt avfall. Det är gratis som privatperson att lämna batterier till en återvinningsstation eller återvinningscentral.

9 Hur man återvinner andra typer av batterier

Batteriboxen är inte konstruerad för att förvara batterier som inte är hushållsbatterier.

Även på specialbatterierna måste du tejpa alla poler. Dessa har ofta synliga metallanslutningar eller en kontakt i änden av en sladd. Det kan vara en bra idé att titta på utrustningen där anslutningarna finns för att lättare hitta batteriets poler. Se till att tejpa och täcka alla poler. Du kan använda klistermärkena från batteriboxen för att tejpa polerna.



Kontakta din närmaste återvinningscentral för att återvinna batterier som inte är för hushållsbruk.

10 Hur man återvinner själva Batteriboxen

- Emballage sorteras som kartong och papper.
- Skyddspapper återvinns som kartong och papper.
- Kartongrulle sorteras som kartong och papper.
- Batteriboxen sorteras som restavfall.
- Innerpåsen sorteras som restavfall.
- Lösa klistermärken sorteras som plastförpackningar.
- Klistermärken på rulle sorteras som restavfall.

11 Om du upplever värme, rök eller lågor från batterierna i Batteriboxen

- Utrym och ring Räddningstjänsten, 112.

Efter en incident ska Batteriboxen behandlas som specialavfall. De partiklar och gaser som kan uppstå kan vara skadliga för hälsan.

- Använd handskar och ansiktsmask vid hantering.
- Ta ut Batteriboxen i det fria och placera den på ett säkert avstånd från byggnader och annat brandfarligt material.
- Placera Batteriboxen på en icke brännbar yta.
- Efter 24 timmar är det säkert att lägga Batteriboxen i en lufttät behållare eller förseglad plastpåse och leverera den till en återvinningsstation som specialavfall.

Ta kontakt med Whtif, så ersätter vi dig med en ny Batteribox kostnadsfritt.



Batteriboxen levereras med 10 års garanti mot tillverkningsfel. Klistermärkena omfattas inte av garantin och har en förväntad livslängd på 2 år. På Whtif tror vi på att reparera snarare än att byta ut, så alla våra återförsäljare och distributörer har reservdelar till Batteriboxen om du råkat förstöra den. Skulle det börja att brinna i din Batteribox, kontakta Whtif så byter vi din Batteribox kostnadsfritt.

Under utvecklingen och produktionen av Batteriboxen har vi gjort vårt bästa för att konstruera en produkt som hjälper dig att enkelt återvinna dina förbrukade hushålls-/primärbatterier på ett säkert sätt. Däremot kan Whtif inte hållas ansvarigt för personskador eller skador på egendom, relaterade skador eller följdskador. Ansvaret är begränsat till värdet av en liknande produkt, reparation eller utbyte av den defekta produkten efter Whtifs godkännande.

Whtif ansvarar under inga omständigheter för skadestånd enligt andra rättsmedel, som föreskrivs i lag eller förordning, som kan överstiga köpeskillingen. Batteriboxen är ett säkert sätt att förvara förbrukade hushållsbatterier, men är inte en ersättning för att teckna egendom, liv, ansvar eller andra typer av försäkringar.

Om Batteriboxen är defekt, kontakta din återförsäljare med en beskrivning av problemet. Om garantianspråket godkänns så kommer Batteriboxen att repareras eller ersättas med en ny produkt av samma eller liknande typ.



tape



organise



recycle