


ACx11 Remote Control

The remote requires the alarm to be connected to mains power, it will not work if only powered by batteries. Hold the remote within 3 meters of the alarm and aim towards the sensor, the sensor is marked with the following symbol. 

1. TESTING

Pressing the "Test" button on the remote is the same as pressing the test button on the alarm. Point the remote towards the alarm and press "Test" to test a single alarm. Press again after the alarm has sounded to test all interlinked alarms. The Test button can also be used to silence a low battery warning for approximately 10 hours during which the red light will flash 3 times every 8 seconds, good function if low battery warning starts at night.



2. HUSH

Press and hold the "Hush" button for 2 seconds to silence a sensor for 10 minutes. If this function is used against the sensor activated by smoke, heat or CO, it will also silence all connected devices. If used against a sensor triggered by a linked device, all linked devices will be silenced. The sensor that activated the alarm can be identified by its flashing red LED.

3. RESET

The "Reset" button will reset the device. Same as if you disconnect and reconnect it to mains power.


4. DATA

The "Data" button is used with additional equipment to read the history of alarm activations.

5. BATTERY CR2025

BATTERY WARNING: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention! When the remote control is first put into use, the transparent cellophane is to be removed.

 BATTERY WARNING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Swallowing a battery can lead to internal chemical burns, perforation of soft tissue and in the worst case, death. Severe burns may occur after 2 hours. Search for medical assistance immediately.



If a Coin Cell Battery is swallowed!

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck or has passed a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot;
- appear to have a stomach upset or a virus;
- be sick;
- point to their throat or stomach;
- have a pain in their abdomen, chest or throat;
- be tired or lethargic;
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves";
- lose their appetite or have a reduced appetite; and
- not want to eat solid food / be unable to eat solid food.

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding. A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help. The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or spare button or coin batteries in the home and the products that contain them.

6. WARRANTY

2-Years warranty, our liability to you, under this guarantee is limited to repairing or replacing any part which we find to be defective in material.

**Deltronic Security AB, E A Rosengrensgrata 4
421 31 Västra Frölunda, Sweden
+46 31 140 800, info@deltronic.se, www.deltronic.se**

Deltronic
Keeping you safe

REMOTE CONTROL


for Mains Powered ACx11 family sensors

MANUAL



READ AND RETAIN THIS MANUAL

ACx11 FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen kräver att sensorn är ansluten till elnätet, den fungerar inte om enheten bara drivs med batterier. Håll fjärrkontrollen inom 3 meter från sensorn och sikta mot mottagaren på sensorn, denna är markerad med följande symbol. 

1. PROVA VARNARE

Att trycka på "Test"-knappen på fjärrkontrollen är detsamma som att trycka på testknappen på sensorn. Rikta fjärrkontrollen mot sensorn och tryck på "Test" för att prova enskild sensorn. Tryck igen efter att sensorn har larmat, för att även prova alla sammanlänkade sensorer. Testknappen kan också användas för att tysta låg batterivarning i cirka 10 timmar, under vilken den röda lampan blinkar 3 gånger var 8:e sekund, bra funktion om låg batterivarning startar på natten.



2. PAUSA/TYSTA

Tryck och håll ned "Hush"-knappen i 2 sekunder för att tysta en sensor i 10 minuter. Om denna funktion används mot den sensor som aktiverats av rök, värme eller CO så kommer även alla sammankopplade enheter tystna. Om den används mot en sensor som utlösts av en sammanlänkade enhet, kommer samtliga sammanlänkade enheter tystna. Den sensor som aktiverat larmet kan identifieras av dess blinkande röda lysdiol.

3. STARTA OM

"Reset" återstartar enheten. Samma funktion som om du kopplar ur och sedan åter ansluter enheten till elnätet.

4. DATA ÖVERFÖRING

"Data"-knappen används tillsammans med ytterligare utrustning för att läsa av larmhistoriken ur enheten.

5. BATTERI CR2025

BATTERIVARNING: FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!

Om batterifacket inte stängs ordentligt, alltså går i lås, sluta använda produkten och förvara den på säkert avstånd från barn. Om du tror att ett batterier kan ha svalts eller på annat sätt hamnat inuti någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård! När fjärrkontrollen tas i bruk första gången, avlägsnar man det genomskinliga cellofanet.

	BATTERI VARNING
FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!	
Att svälja ett batteri kan leda till invärtas kemikaliska brännskador, perforering av mjukvävnad och i värsta fall död. Svåra brännskador kan uppstå efter 2 timmar.	
Sök medicinsk hjälp omedelbart.	



Om ett knappcells batteri sväljs!

Tyvänn är det inte uppenbart när ett knappcells batteri har fastnat eller passerat ett barns matstrupe. Det finns inga specifika symtom förknippade med detta. Barnet kan:

- hosta, kvävas eller dregla mycket;
- verkar ha fått magbesvär;
- känna sig sjuk;
- peka på halsen eller magen;
- har ont i magen, bröstet eller halsen;
- vara trött eller slö;
- vara tystare eller mer klängig än vanligt eller på annat sätt "inte sig själv";
- tappa aptiten eller få nedsatt aptit; och
- inte vill äta fast föda, eller alternativt inte kunna äta fast föda.

Dessa typer av symtom enligt ovan kommer och går, tillsammans med smärta som ökar och sedan avtar. Ett specifikt symptom på att man svält ett knappcells batteri är att kräkas färskt (ljustrött) blod. Om barnet gör detta, sök omedelbar medicinsk hjälp. Då tydliga symtom saknas är det av största viktigt att vara vaksam med knappcells batterier i hemmet och de produkter som innehåller dem.

6. GARANTI

2-års garanti, vårt ansvar gentemot dig, under denna garanti är begränsat till reparation eller utbyte av delar som vi finner vara defekta i material.

Deltronic Security AB, E A Rosengrensgata 4
421 31 Västra Frölunda
+46 31 140 800, info@deltronic.se, www.deltronic.se

Deltronic
Keeping you safe

FJÄRRKONTROLL

för nätanslutna sensorer i familjen ACx11

MANUAL



LÄS OCH SPARA DENNA MANUAL