

MiniFinder® Atto

Snabbguide

Spårning via SMS



INLEDNING

Denna lathund vänder sig till dig som äger en gps-sändare MiniFinder® Atto och vill snabbt kunna komma igång med spårning via SMS.

Innan första användning ladda enheten i ca. 3h. Därefter laddas den fullt på 2h.

Du laddar enheten genom den medföljande USB-kabeln. Anslut enheten till din dator eller ladda den genom en strömadapter* med micro USB-kontakt. **Atto startar automatiskt** så fort den känner av strömmen.

Hårdvaruöversikt

Nedanstående illustration beskriver enhetens olika delar samt dess funktioner. OBS! Enheten levereras med förinstallerat SIM-kort.



Förklaring av symboler i denna guide

Vi kommer använda oss av tre symboler. Dessa symboler ser ut såhär och betyder följande:

- sms>** Denna symbol betyder att du ska skriva SMS och skicka till din gps-sändare.
- <sms** Denna symbol står för SMS som du får tillbaka dvs. bekräftelse från din gps-sändare.
- ?** Förklaring av kommandon som skickas till gps-sändaren.

* Strömadapter är ett extra tillbehör som ej medföljer som standard. Om du har en smarttelefon har du redan en strömadapter med USB-kontakt.

SPÅRNING VIA SMS

- A** Innan du påbörjar spårningen för första gången se till att placera enheten utomhus i 3-5 minuter för snabbare fixering mot GPS-satelliter.
- B** Starta enheten genom att ansluta den medföljande micro-USB sladden till den.

1. Auktorisera ditt mobilnummer

För att kunna ta emot lågt batteri larm från din MiniFinder® Atto måste du skicka ett SMS som innehåller kortkommando "A1". Avvakta på att få svars-SMS från din enhet innan du påbörjar spårningen.

- sms>** A1
- <sms** Set mobile number 1 OK!
- ?** Du kan tillåta upp till tre mobiltelefoner. Skicka ett SMS som innehåller B1-kommandot för att auktorisera mobilen # 2 och C1 för att tillåta mobil # 3.

2. Position via SMS

Skicka kortkommandot LOC via SMS till din spårsändare och avvakta på att få en position tillbaka till din telefon.

- sms>** LOC
- <sms** Time:11/2/14 maps.google.com/maps?q=loc:56.877049,14.810866
- ?** Tryck på länken i SMS:et för att visa spårsändarens position på kartan.

3. Livespårning

Önskar du spåra din MiniFinder® Atto i realtid från din smarttelefon eller dator behöver du teckna prenumeration av spårningstjänsten MiniFinder GO. Kontakta oss för mer info.

4. Övrig information

Vid låg batterinivå (ca. 20% återstående tid) kommer spårsändaren att skicka SMS-varning till din mobiltelefon. Enheten laddas genom den medföljande micro-USB kabeln antingen via datorn eller en strömadapter med USB-utgång.

5. MiniFinder® Atto SMS Bruksanvisning

För fler funktioner och kommandon vänligen ladda ned den kompletta bruksanvisningen:



[MiniFinder-Atto-SMS User Guide-SE](#)

minifinder

Adress:

MiniFinder Sweden AB
Honnörsgatan 8
352 36 VÄXJÖ
SVERIGE

Kundtjänst:

support@minifinder.se

Telefon:

0470-786833

Hemsida:

www.minifinder.se