


Viktigt att tänka på vid märkning av bil!

Stöldskyddsmärkning med SmartDNA®

- Märkningen ska alltid vara så dold för förare och passagerare som möjligt. SmartDNA® kan avge oönskade fläckar.
- Märk stöldbegärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, instrumentpanel, ratt/airbag. På baksidan/undersida av föremålet.
- Ta det försiktigt för att undvika spill och kladd - skydda säten.
- Ha alltid en tuss med nagellacks borttagningsmedel eller Rödspirin för att ta bort överflöd och kladd. Det måste torkas omedelbart.

Exempel



OBS!
Kom ihåg att registrera din unika DNA kod.

- För hem, kontor, bil, båt och sommarstuga
- Större chans att återfå stulet gods
- Tjuven skyr märkta saker
- DNA hämtat från växtriket
- Rekommenderas av polis
- Rekommenderas av försäkringsbolag

Besök
www.smartdna.se
Där finner du alltid
den senaste
informationen.



www.smartdna.se

SmartDNA® - Copyright - 2016-12-12



Instruktioner och tips

Ditt SmartDNA® kit innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda kriminella samt stöldgods till ägaren och händelsen.

- SÄKERSTÄLL att du registrerar din SmartDNA®-kod och sätt upp dekalerna.
- Du skall inte registrera varje föremål du märker, notera i en egen lista det du märkt.
- Om DIN bil märks ANGER du bilens registreringsnummer.
- Vid ägarbyte anger du på kvittot att föremålet är SmartDNA®-märkt. Ingen omregistrering krävs.

SmartDNA® kit lämpar sig till märkning "indoor" av:

- Värdesaker, maskiner i hemmet.
- Cyklar och barnvagnar, så märk så "väder-skyddat" som möjligt.
- Stöldbärliga bildelar såsom bilstereo, navigation, instrumentpanel, ratt/airbag.
- Båtar, inne i motorrum, under kåpan, plotter, VHF, stereo.

För metall och maskinmärkning, utomhusbruk, finns en speciell produkt att beställa - (Heavy Duty spray), denna produkt beställs via e-post; info@smartdna.se Behöver du beställa extra dekalerna, staketskyllar så gör du beställningen via info@smartdna.se. Observera att du måste ange ditt DNA-nummer vid extra beställning. En liten märk-punkt räcker, flaskan räcker då till ca 3-400 märk-punkter. Ett komplett säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran. OBS, använd öppnad flaska innan sista förbrukningsdatum.

Applicera SmartDNA® på:

- Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits.
- Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
- Kanter och håligheter på tv, mobil, dator, gärna i ex. simkortshållare.
- Märk verktyg som skruvdragare, bormaskiner, i batterifästen och skyddat på batteri och maskin. Ej på släta metalltytor.
- Smycken och klockor i gravyr, håligheter, förnya märkningen var tredje månad för det som används ofta.

- Cyklar, motorcykel, mopeder, barnvagn - märk på platser som är väderskyddade.
- Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad, eller undersida av föremål.

Applicera inte DNA på:

- Elektriska föremål skall stängas av.
- Glas-skärmar (mobil, dator, tv), däremot i kanter och skrovligheter, håligheter.
- Områden som rutinnässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.
- Applicera inte SmartDNA® på ytor såsom läder, konst, skinn etc. utan att ha testat på ett dolt område först.

Så här applicerar du lösningen:

- Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Skaka flaskan regelbundet under appliceringen. Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30°C. Den bör inte appliceras på ytor som är våta eller frysta, eller kommer att vätas eller frysas inom en timme efter märkningen.
- Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid rumstemperatur.
- Vi rekommenderar att du testar lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med lågt värde som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder lösningen på ett mer värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den näst intill omöjlig att avlägsna.
- Börja med att rengöra alla ytor från fett och smuts (med ex. rödsprit) där SmartDNA® ska appliceras, måste vara torrt innan applicering.
- Applicera på ett område som är minst 5 mm.
- DNA är beröringstorr inom några minuter och helt torr inom en timme.
- Vissa sugande/absorberande material kan behöva en extra påstrykning.
- Du kan köpa ny dna-lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och du måste registrera denna.

SmartDNA®
kan avge
oönskade
fläckar.

Registrering

1. Gå in på www.smartdna.se. Fliken **Instruktion/Registrera**.
2. Skriv in din unika DNA-kod som finns angiven på förpackning och flaska.
3. OBS! alla fält som markerats med en stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare.
4. Du skall inte registrera alla föremål du märker. Allt är spårbart till din unika DNA kod, däremot för eget bruk bör du spara en egen förteckning.
5. Ange bilens registreringsnummer om du märker din bil
6. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på "Registrera" – du kommer då att få ett lösenord som du skall spara.
7. Vill du logga in efter registrering så klickar du på **"befintligt konto Inloggning"** på registrera sidan.

OBS!
Kom ihåg att
registrera din
unika DNA-
kod!

